

BONECO

PÁRÁSÍTÓ KÉSZÜLÉK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy

1359
TIPUSHOZ



Magyarországon forgalomba hozza:

BonAir BG Kft

1174 Budapest

Lőrinci út 24.

Tel: 253-7285

www.bonair-bg.hu

Gyártó:

PLASTON AG

Svájc

Gratulálunk, hogy a BONECO párasító készülék vásárlása mellett döntött, mely lényegesen kellemesebbé teszi a levegőt a helyiségben.

A kellemes közérzet több tényezőtől függ. Ezek egyike a páradús levegő. A hűvösebb időszak alatt a helyiségeket fűteni kell, így levegőjének relatív páratartalma jelentősen lecsökken. A nedvesség hiánya rossz hatással van a légutakra, a növényekre, az állatokra és a bútorokra.

Ez a készülék nem fúj ki vízcseppeket, nem okoz tócsát és nem fúj ki vízkövet. Igen halkan működik.

A készülék a természetes (hideg) párolgás elvén működik, a szoba hőmérsékleténél 2-3 C -kal hűvösebb magas páratartalmú levegőt fúj ki.

A készülék vízpumpa nélkül működik. A helyiség levegőjét egy nedves szivacsos szűrőn szívja keresztül a tengelyirányú ventilátor segítségével. Ez a nedves szivacs - akár egy kanóc - a tartályból önmagától felszívja a vizet. Ahogy a helyiség levegője ezen a nedves rétegen keresztülhalad, abból fölveszi a nedvességet.

Ez a konstrukció önszabályzó, vagyis a száraz levegőnél több, a nedvesnél kevesebb párat ad le és 60 % feletti túlpárasítást nem tud okozni, ha legalább 6 m² vagy 15 m³ méretű helyiségben üzemel.

A készülék magára hagyható, automatikusan beállítja a 40-60 % közötti ideális páratartalmat, mely egészségileg kívánatos.

Előnye a konstrukciónak, hogy a vízkő a készülékben marad. Nem kerül ki a szoba levegőjébe és ez szűrőcserekor eltávolítható a készülékből.

Ez a működési elv a levegőből vonja el a párasításhoz szükséges hőt, emiatt hidegebb 2-3 C -kal a gépből kilépő páras levegő. Ez a szobának legfeljebb 0,5 - 1 C -kal csökkenti a hőmérsékletét, ugyanakkor a normál páratartalomnál nő az ember hőérzete és 1-2 C -kal alacsonyabbra lehet állítani a fűtést, ezzel kb. 5 - 12 % fűtési energia megtakarítható.

(A gép csak 20 W-ot fogyaszt !!!)

A készülék leírása:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Víztartály | 5.Kábel |
| 2. Felső rész a motorral és a ventilátor lapátokkal | 6.Ki / bekapcsoló |
| 3. Szivacsos párologtató szűrő | 7.Vízszintjelző |
| 4. Úszótest | 8.Utántöltőnyílás |
| | 9.Úszótárcsa |

Tartozék: 1 üveg Aquaclean víztisztító folyadék

Biztonsági előírások:

- Működtetés előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást és azt jól elérhető helyen őrizze meg.
 - Csak váltakozó áramba csatlakoztassa a készüléket, a technikai jellemzőknél leírt feszültségnek megfelelően
 - Helytelen használat az egészségre ártalmas lehet, valamint meghibásodáshoz vezethet.
 - Tilos a készüléket működtetni, ha a kábel megrongálódott
 - Az elektromos készüléket csak szakember javíthatja
 - Gyermekeket ne engedjünk az elektromos készülék közelébe.
 - Aki nincs tisztában a készülék helyes használatával, - valamint gyermek vagy alkohol, drog, gyógyszer hatása alatt áll -nem működtetheti a készüléket.
 - A mellékelt Aquaclean folyadékot gyermekektől távol kell tartani. Közvetlenül szembe és légutakba ne kerüljön. Ha mégis megtörtént a biztonság kedvéért forduljanak orvoshoz.
 - Mindig húzza ki a hálózathoz a készüléket,
 - mielőtt feltölti, vagy kiüríti a víz tartályt
 - tisztítás vagy karbantartás előtt
 - mielőtt kicseréli az alkatrészeket
 - mielőtt elmozdítja a készüléket
 - minden használat után
 - Sose húzza ki vizes kézzel a kábelt
 - Ne tegye a készüléket vízbe vagy más folyadékba
 - A készülék száraz felületen, vízszintesen álljon
 - Ne működtesse a készüléket erősen poros, piszkos környezetben, 10 C alatt, vagy 30 C felett
 - Különösen ügyeljen arra, hogy használat közben a készülék ne legyen letakarva és felülről a rácsok közé senki (pl. gyermek) soha ne dugjon be semmit.
- Ez tönkrteszi a ventilátort (**ilyen esetre nem vonatkozik a garancia**)
- A felsőrészt a motorral és a ventilátorlapátokkal sose fröcsköljük le vízzel. Felülről a motoros fedőlapon át tilos vizet tölteni a gépbe.
 - A párasító illetve a tartály sérülése a víz kifolyását okozza.
 - Tisztítás előtt az elektromos csatlakozót mindig húzza ki a hálózathoz.

-Kérjük, hogy kizárólag Aquaclean víztisztítót használjon. Más szer használatáért nem vállalhatjuk a felelősséget.

SOHA NE TÖLTÖN SEMMILYEN ILLÓOLAJAT A KÉSZÜLÉKBE (csak a kijelölt helyre), MERT A KÉSZÜLÉK MEGHIBÁSODÁSÁT OKOZHATJA. CSAK TISZTA IVÓVIZET TÖLTÖN A KÉSZÜLÉKBE.

Üzembehelyezés:

Csomagolja ki a készüléket és vegye ki belőle a tartozékokat, helyezze el a készüléket a kívánt helyre. Növeli a hatékonyságát, ha fűtőtest közelében állítjuk fel (max. 50°C). Vegye le a felsőrészt a ventilátorral a víztartályról. Töltse fel a víztartályt a felsőrész eltávolítása után. A betölthető max. vízmennyiség a technikai adatoknál van megadva. A gépben lévő vízmennyiséget a vízszintjelző jelzi. A maximálisan betölthető víz mennyiségét ne lépjük túl. Literenként adagoljon 4 cseppet az Aquaclean folyadékból, amely a vizet frissen tartja. Ez növeli a párologási teljesítményt, és szavatolja a kipárologtatott víz csímentességét is. Az Aquaclean folyadék használatára nemcsak a víz csíra-és algamentesítése és higiénikusan tartása miatt van szükség. Használatával a szűrőbetét vízfelszívó- és párologtató képessége jelentősen megnő, egyenletesebb és hosszabban tartó lesz. Ezt követően helyezzük vissza a felső részt és illesszük a helyére.

Végül csatlakoztassuk a készüléket az elektromos hálózathoz és kapcsoljuk be.

Az Aquaclean oldott állapotban egészségre ártalmatlan. Tömény állapotban szembe vagy a szervezetbe ne kerüljön.

Ha véletlenül szembe kerül, vagy a bőrre cseppen azonnal le kell mosni folyó vízzel.

Gyermekek elől elzárva tartandó.

Tisztítás, karbantartás

A párásítórendszer messzemenően megbízható és nem igényel különösebb karbantartást. Azonban teljesítőképességének fenntartása érdekében és higiéniai okokból a készüléket rendszeresen tisztítani kell. Először szüntessük meg a csatlakozást az elektromos hálózathoz (húzzuk ki a dugót), majd a víztartályt tiszta vízzel és valamilyen mosogatószerrel tisztítsuk ki. (A szűrőrészt ezalatt vegyük ki belőle!)

A tartály vízkőmentesítéshez 20% étkecetet használjon.

Ha hosszabb ideig nem használtuk a készüléket vagy vízkőoldást végeztünk, mindig jól öblítsük ki.

A szivacsos szűrőt csak langyos vízzel zuhanyozzuk le. Mosni, kicsavarni, mosószerrel tisztítani nem szabad! Ezek a szerkezetet károsítják, ami a párásító teljesítményét erősen lerontja.

Erős szennyeződés, elvízkövesedés vagy kellemetlen szag esetén a szivacsos szűrőt ki kell cserélni.

Normál üzemeltetés mellett ez 10-12 hetente válik esedékessé.

Ha szagtalan, nem gombás, csak vízköves a szűrő és a gépből 16-20 óra alatt kifogy a víz, még használhatónak tekinthető a szűrő.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, tisztítsa és szárítsa meg. Ügyeljen arra, hogy a gépbe és a szűrőbe ne poshadjon bele a víz. Ha ez mégis bekövetkezne, ne várja meg a 10-12 hetet, hanem azonnal cserélje ki a szűrőt.

A víz megposhadása akkor fordulhat elő, ha több napig áll a gép és víz maradt benne. A szűrő úgy is bebűdösödhet, hogy a gépből a vizet kiöntöttük, de a szűrőt nem szárítottuk ki. Ezért legjobb a víz kiöntése után néhány óráig jártni a gépet (ventilátort), hogy a szűrő teljesen kiszáradjon. Ezt tegyük meg 1-2 napos leállításkor is. A szűrő élettartama annál hosszabb minél kevesebb alkalommal szárad ki! Tehát célszerű folyamatosan üzemeltetni. Csak akkor kapcsoljuk ki ha több napig nincs rá szükségünk.

Ha desztillált vízzel üzemelteti a készüléket a vízkövesedés elkerülése érdekében, feltétlenül használja az Aquaclean folyadékot, mert a desztillált víz sokkal romlékonyabb, mint a csapvíz, mivel nem tartalmaz klórt. Ilyenkor a tisztántartásra még fokozottabban ügyeljen. Csak patikai desztillált víz alkalmas, ioncserélt akku víz nem.

A készülék vízébe csak a mellékelt Aquaclean folyadék tehető, más anyagok károsítják a szűrőt, a vízbe semmi más adalék (só, szódabikarbóna) nem tehető, mert a szűrő és a motor meghibásodásához vezethet.

A használatban lévő szűrőt sose vegyük le a szűrőtartóról, mert a benne lévő vízkő miatt megkeményedik (főleg kívülről) és eltörhet még mielőtt el kellene dobni. Ezért a szűrő langyos leöblítését, lezuhanyozását mindig a teljes úszó szűrőrendszer együttesével végezzük. A heti rendszeres tisztítás feltétlenül szükséges az egyenletes párologtató teljesítmény fenntartásához is. A szűrő élettartamát jelentősen csökkenti, (bebűdösödhet, megpenészedhet) ha a vízzel töltött készüléket néhány órára - fél napra - leállítjuk. Ez különösen akkor van így ha az Aquaclean-ből kevesebbet adagolunk a vízhez, mint a gyári ajánlás. A folyamatos üzemeltetésnél ez nem fordulhat elő, leállítani pedig a teljesen kiszáradt készüléket szabad.

Hasznos tanácsok

A készülék vízzel való feltöltése után vegyük le a készülék tetejét és nyomjuk le 1-2-szer a víz alá a teljes úszó szűrőrendszert az egyenletes nedvesítés érdekében. Figyeljünk arra is, hogy az úszó szűrőegység alsó részében levő (általában világoskék színű) úszóbetét a lehető legfelső helyzetbe legyen nyomva, ugyanis ekkor megfelelő a szűrő bemerülése a vízbe. (Ennek az úszóbetétnek van egy kb. 2 cm-es holtjátéka le/fel és az alsó helyzetbe nyomva nem merül eléggé a vízbe a szűrőbetét.) A szűrőt a vízbe nyomáskor ne az úszó betétnél középen, hanem a műanyag szűrőhordozó felső pereménél két helyen két kézzel nyomjuk meg. Ha már erősebben vízköves a szűrő, de még használni szeretnénk, akkor úgy végezzük a fent említett első benedvesítést, hogy függőlegesre fordítjuk az úszó szűrőrendszert és egyszer körbe forgatjuk a vízben, majd visszafordítjuk fekvő helyzetbe.

Az ajánlott szobaméret jelentősen függ a lakás (szoba) légszigetelésétől. A megadott adatok a magyar átlagos épületekre vonatkoznak. A jobb légszigetelésű épületekben ennél akár 50 %-kal nagyobb, igen rossz légszigetelés esetén ennél akár 50 %-kal kisebb ajánlott helyiségméret is adódhat. Az ajánlott helyiségméret azt jelenti, hogy kb. 0-5 C külső hőmérsékletig a készülék az adott méretű **zárt** helyiségben legalább 45 % relatív páratartalom kialakulását idézi elő állandó üzemeltetés mellett. (Mesterséges szellőztetések, ablakszellőztetés, ventilátorok erősen csökkentik a páratartalmat télen.) Szellőztetni télen naponta 1-2-szer röviden, de intenzíven célszerű. Ekkor erősen leesik a páratartalom, ami majd az ablak bezárása után a gép működésével 1-2 óra alatt visszaáll a megfelelő értékre. (Az orvosilag ajánlott egészséges páratartalom 40-60 %.) Nyáron klimatizált helyiségben is célszerű párasítani, mivel a klímaberendezések erősen kiszáradják a levegőt a télihez hasonló 20-30 % páratartalomra.

Készülék tárolása

Tisztítsa ki a készüléket. Hagyja, hogy jól kiszáradjon. Öntse ki a vizet a víztartályból, szárítsa ki. Helyezze a készüléket a dobozába, majd tegye a készüléket száraz helyre.

Minőségtanúsítás

A 2/1984. (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet értelmében - mint forgalomba hozók - tanúsítjuk, hogy termékeink a vásárlási tájékoztatóban közölteknek megfelelnek.

A készülék elektromos megbontását csak szakember végezheti.
/Az országos szervízhálózat listája a jótállási jegyen található/

Selejtezés

A már kiszolgált készüléket adja le a kereskedőjénél, vagy tegye a speciális hulladékgyűjtőbe a helyi előírások szerint. Egyéb ártalmatlanítási lehetőséget tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a készüléket a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni!

Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt nem tartalmaz.

Az elektromos készülék nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

Technikai adatok:

Tipus	1359
Méret (MxSZxM)	233xD315mm
Max. párasítási teljesítmény	200g/h
Hálózati feszültség	230 / 50Hz
Maximális helyiség méret	100 m3 / 35 m2
Energia felhasználás	20W
Súly	2,5kg
Víztartály	4 liter
Zajszint	36dBA